

CÁCH HIỆU CHUẨN ĐẦU CÂN KINGBIRD

Các bước	Cách làm	Màn hình hiển thị	Chú thích
1	Nhấn đồng thời 2 phím ZERO và ENTER	F1	Vào chế độ cài đặt
2	Nhấn ENTER	F1.2 2	Đơn vị tính là Kg
3	Nhấn ENTER	F1.3 60000	Mức max của cân là 60000Kg
4	Nhấn ENTER	F1.4 10	Bước nhảy của cân là 10Kg
5	Nhấn ENTER	CAL 0	
6	Nhấn MODE	CAL 1	Vào calib
7	Nhấn ENTER	E SCL	Lấy điểm zero cho cân
8	Nhấn ENTER	15 CAL 0 CAL	Lúc này cân đang lấy zero(bàn cân không tải)
		ADD LD	Đặt tải chuẩn lên cân(xe đã có số cân)
9	Nhấn ENTER	000000 ↓	Nhập vào giá trị tải
10	Dùng phím MODE, TARE, TOTAL và CLEAR	Ví dụ: 6000	MODE: nâng giá trị ngay chỗ số đang nháy TARE: dời dấu nháy sang trái TOTAL: dời dấu nháy sang phải CLEAR: xóa dữ liệu đã nhập
11	Nhấn ENTER	15 CAL 0 CAL	Cân đang nhận tải.Lúc này cân không có rung động
		CAL D ↓ F1.6 0	Cân đã nhận tải
12	Nhấn ENTER	F1.7 0	
13	Nhấn ENTER	F1.8 16	
14	Nhấn ENTER	F2	
15	Nhấn CLEAR	CAL OFF	Thoát khỏi cài đặt
16	Nhấn ENTER	Ví dụ: 6000	Hiện số đã nhập ở bước 10 là OK.